



## CÓMO MANEJAR UN SPECTANK®:

### ***Instalación del Spectank***

- Llene el Spectank® con agua (preferiblemente caliente) hasta la línea de nivel indicada en la pared interior trasera del depósito.
- Inserte el enchufe en la toma de corriente y enciéndalo. Ambas luces deben estar inicialmente encendidas - la luz indicadora de la izquierda se encenderá y apagará una vez alcanzada la temperatura. Apague la unidad sólo cuando vaya a realizar el mantenimiento.
- Asegúrese de que el agua esté caliente -70 a 80 grados Celsius. El Spectank puede tardar hasta 24 horas en calentarse.
- Vierta 1 bolsa de 6 kg de polvo lavavajillas Carbsolve en el Spectank y mézclelo utilizando la cesta.
- Utilice el equipo de seguridad mientras lo utiliza (el agua está caliente), etc.

### ***Cómo cargar el Spectank®***

- Levante la tapa. Asegúrese de que esté bien sujeta y no se caiga.
- Sujutando las asas de la cesta dentro del tanque, levante lentamente la cesta.
- Apoye la cesta introduciendo los ganchos del lateral de la unidad Spectank en los agujeros del lateral del asa de la cesta.
- Cargue la cesta del Spectank® con el equipo a limpiar.
- Levante ligeramente la cesta y retire los ganchos del lateral del tanque.
- Sumerja lentamente la cesta en la solución - el agua salpicará si se deja sumergir demasiado rápido.
- Llene el Spectank® con equipo adicional.
- Cierre la tapa.
- Deje en remojo entre 1 y 24 horas, según sea necesario.

### ***Cómo descargar el Spectank®***

- Levante la tapa. Asegúrese de que esté bien sujeta y no se caiga.
- Sujutando las asas de la cesta, levántela lentamente.
- Apoye la cesta introduciendo los ganchos del lateral del depósito en los agujeros del lateral del asa. Asegúrese de que la cesta se eleva hasta el orificio más bajo o el segundo más bajo.
- Retire el equipo asegurándose de utilizar guantes de goma resistentes al calor.
- Enjuague bien el equipo con agua tibia limpia.
- Vuelva a cargar la cesta Spectank® con el equipo que va a limpiar.
- Baje la cesta como se ha indicado anteriormente y cierre la tapa.

### ***Mantenimiento del Spectank® - SOLO UNA VEZ AL MES***

- Retire el cable de alimentación de la toma de corriente
- Drenar el Spectank de la solución utilizada y limpiarlo - Ver "CÓMO LIMPIAR UN SPECTANK®"
- Continúe según las instrucciones indicadas en - Instalación del Spectank®.