



## COMMENT UTILISER UN SPECTANK®:

### *Installation de la cuve Spectank®*

- Remplir le Spectank® d'eau (de préférence chaude) jusqu'à la ligne de niveau indiquée sur la paroi intérieure arrière du réservoir.
- Insérez la fiche dans la prise murale et allumez-la. Les deux voyants doivent être allumés au départ - le voyant de gauche s'allume et s'éteint une fois la température atteinte. N'éteignez l'appareil que pour l'entretien.
- Assurez-vous que l'eau est chaude -70 à 80 degrés Celsius. Le chauffage du Spectank peut prendre jusqu'à 24 heures.
- Versez 1 sac de 6 kg de poudre à vaisselle Carbsolve dans le Spectank et mélangez à l'aide du panier.
- Portez un équipement de sécurité pendant l'utilisation - (l'eau est chaude) etc.

### *Chargement de la Spectank®*

- Soulevez le couvercle. Assurez-vous qu'il est bien fixé et qu'il ne tombera pas.
- En tenant les poignées du panier à l'intérieur du réservoir, soulevez lentement le panier.
- Soutenez le panier en insérant les crochets situés sur le côté de l'unité Spectank dans les trous situés sur le côté de la poignée du panier.
- Chargez le panier Spectank® avec l'équipement à nettoyer.
- Soulevez légèrement le panier et retirez les crochets situés sur le côté du réservoir.
- Immergez lentement le panier dans la solution - l'eau éclaboussera si vous l'immergez trop rapidement.
- Remplissez le Spectank® avec l'équipement supplémentaire.
- Fermez le couvercle.
- Laissez tremper pendant 1 à 24 heures, selon les besoins.

### *Déchargement de la Spectank*

- Soulevez le couvercle. Assurez-vous qu'il est bien fixé et qu'il ne tombera pas.
- En tenant les poignées du panier, soulevez lentement le panier.
- Soutenez le panier en insérant les crochets situés sur le côté du réservoir dans les trous situés sur le côté de la poignée. Assurez-vous que le panier est soulevé jusqu'au trou le plus bas ou le deuxième plus bas.
- Retirez l'équipement en vous assurant d'utiliser des gants en caoutchouc résistant à la chaleur.
- Rincez soigneusement l'équipement à l'eau chaude et propre.
- Rechargez le panier Spectank® avec l'équipement à nettoyer.
- Abaissez le panier comme ci-dessus et fermez le couvercle.

### **Entretien du Spectank® - UNE FOIS PAR MOIS SEULEMENT**

- Retirer le cordon d'alimentation de la prise murale
- Vider le Spectank de la solution utilisée et le nettoyer - Voir "COMMENT NETTOYER UN SPECTANK®".
- Poursuivre selon les instructions indiquées dans la section - Installation de la Spectank®.